



NOTICE EXPLOITATION

UGCIS ALLIGATOR 64

CONDENSEE

IDENTIFICATION PRODUIT

Fabricant :	ALLIGATOR – 91 300 MASSY – FRANCE
Désignation :	UGCIS
Référence commerciale :	ALLIGATOR 64
Marque commerciale :	ALLIGATOR
Unité de fabrication :	45300 DADONVILLE – FRANCE
N° d'identification :	CMSI 036 B8

Organisme certificateur : AFNOR Certification – 11 rue Francis de Préssensé – 93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

Sites internet : <http://www.afnor.org> et <http://www.marque-nf.com>

Email : certification@afnor.org

www.alligator-sas.fr



RESUME DES COMMANDES ALLIGATOR 64

Besoin	Action
Réarmer la partie centrale suite à un coup de poing, un incendie ou une évacuation générale	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le réarmement du coup de poing • Vérifier le réarmement de l'incendie et du système d'évacuation • Vérifier que le voyant " incendie " est éteint • Taper le code de réarmement (0000 en standard) • Vérifier l'extinction du voyant " A réarmer " • Verrouiller les DAS par zone si nécessaire
Verrouillage d'une zone	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier si le voyant " A réarmer " est éteint • Sélectionner la zone en appuyant sur le bouton " sélection zone " correspondant • Vérifier que le voyant de la commande " verrouillage " est éteint • Appuyer sur la commande " verrouillage "
Déverrouillage d'une zone	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur la commande " sécurité "
Prolongation de temporisation sur une zone	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner la zone en appuyant sur le bouton " sélection zone correspondant " • Vérifier que le voyant de la commande " prolongation " est éteint • Appuyer sur la commande " prolongation " <p><i>Nota : Sur la zone concernée, la commande est active sur l'issue dont la demande est la plus ancienne</i></p>
Passer en mode " en public "	<ul style="list-style-type: none"> • Taper le code " en public " (1111 en standard) • Vérifier l'allumage du voyant " en public "
Passer en mode " hors public "	<ul style="list-style-type: none"> • Taper le code " hors public " (2222 en standard) • Vérifier l'allumage du voyant " hors public "
Verrouillage d'une zone en sûreté	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier si le voyant " A réarmer " est éteint • Sélectionner la zone en appuyant sur le bouton " sélection zone " correspondant • Vérifier que le mode " sans public " est actif • Vérifier que le voyant de la commande " verrouillage sûreté " est éteint • Appuyer sur la commande " verrouillage sûreté "

RESUME DES VISUALISATIONS ALLIGATOR 64

Voyant	Etat	Désignation
Sécurité	Rouge fixe Rouge clignotant	<ul style="list-style-type: none"> Tous les DAS de la zone sont en sécurité Au moins un DAS dans la zone n'est pas en sécurité. Cette signalisation est consécutive à une demande d'ouverture aboutie sur une issue
Attente	Vert fixe sur bilan	<ul style="list-style-type: none"> Tous les DAS de la zone sont en attente
Dérangement Anomalie	Jaune fixe Jaune clignotant	<ul style="list-style-type: none"> Partie déportée en défaut grave (non réponse, défaut interne.) Au moins un DAS dans la zone n'est pas en Attente. Cette signalisation est consécutive à un déverrouillage d'un DAS via l'ADEX
Demande d'ouverture	Rouge clignotant Rouge fixe	<ul style="list-style-type: none"> Au moins une demande d'ouverture sur un DAS est en cours dans la zone (temporisation T1 ou T2 en cours) Au moins un dispositif de demande d'ouverture n'est pas réarmé en local dans la zone
Défaut dialogue	Jaune fixe Jaune clignotant	<ul style="list-style-type: none"> Un défaut de transmissions est actif sur une des voies de transmissions dans la zone Un DAS n'a pas été réarmé suite à un démarrage ou un défaut d'effraction coffret est actif sur le matériel déporté ou manipulation du volet de protection d'un DAS dans la zone
Effraction	Jaune fixe Jaune clignotant	<ul style="list-style-type: none"> Au moins une issue est ouverte dans la zone Au moins une issue est en effraction dans la zone
Verrouillage Sûreté	Jaune fixe Jaune clignotant	<ul style="list-style-type: none"> Tous les DAS de la zone sont en Sûreté Au moins un DAS est en Sûreté dans la zone
Appel	Jaune clignotant	<ul style="list-style-type: none"> Au moins une demande d'ouverture sous temporisation 8 secondes est en cours dans la zone
Sous tension	Vert fixe	<ul style="list-style-type: none"> ALLIGATOR 64 sous tension
Alimentation Télécommande	Vert Fixe Vert clignotant Eteint	<ul style="list-style-type: none"> Tension présente (état normal) Tension de télécommande sur un des DAS absente Pas de tension de télécommande générale
Défaut Batteries	Jaune fixe	<ul style="list-style-type: none"> Défaut lié aux batteries sur une des alimentations du système (fixe= centralisé, clignote. = déporté)
Défaut Secteur	Jaune fixe	<ul style="list-style-type: none"> Défaut lié à la source principale (fixe= centralisé, clignote. = déporté)
Défaut SDI/UGA	Jaune fixe	<ul style="list-style-type: none"> Défaut de liaison entre l'ALLIGATOR 64 et l'évacuation générale ou le système incendie
Défaut système	Jaune fixe	<ul style="list-style-type: none"> Défaut interne de ALLIGATOR 64 ou en cours de téléchargement
Défaut liaison	Jaune fixe	<ul style="list-style-type: none"> Défaut de transmissions vers l'ADEX
Incendie	Rouge fixe	<ul style="list-style-type: none"> Coup de poing de déverrouillage général actif ou l'évacuation générale ou le système incendie actifs
A réarmer	Jaune fixe	<ul style="list-style-type: none"> ALLIGATOR 64 à réarmer suite mise en sécurité de zone normative